


## ESPECIFICACIONES DE USO DEL DISPENSADOR DE GEL MEDIANO

**Mueble mediano dispensador de gel que se activa con el pie:** Útil para instalar en pasillos, recepciones o ingresos donde existe mediano o alto tráfico de personas, tanto en interiores como en exteriores.

### 1. CARACTERÍSTICAS:

	<p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mueble elaborado con cold Rolled, Pintura en polvo, color rojo y blanco con aplicación electrostática.</li> <li>✓ Mide 1 metro de alto y 35 cm de ancho y 25 cm de profundidad.</li> <li>✓ Es liviano, fácil de recargar e instalar.</li> <li>✓ Estructura con niveladores para darle estabilidad y ajuste en suelos desnivel.</li> <li>✓ Ajustable en altura para el envase y fijación en el cuello de botella para darle seguridad al producto.</li> <li>✓ Viene con una botella dispensadora de 1 litro.</li> <li>✓ Ideal para dispensar gel sanitizante o jabón líquido.</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2. INSTRUCCIONES PARA INSTALAR LA BOTELLA DISPENSADORA CON VALVULA:

- retirar ambos tornillos de la base con un destornillador y retirar la lamina:



- Desplazar envase por el riel y asegurarse de que la base del envase, quede seguro.



- Volver a colocar la lámina y asegurarla con ambos tornillos.
- Subir el soporte de envase a la altura de la base del recipiente, y sujetar la mariposa para darle firmeza.

